

**ZPĚTNÉ KLAPKY HORIZONTÁLNÍ DN 50, 75, 110,
125, 160, 200 mm a VERTIKÁLNÍ DN 50, 110 mm**

**proti zpětnému vzduť; pro odpadní vody bez fekálií;
s ruční aretačí polohy zavřeno; dle ČSN EN 13564-1**



- **Horizontální zpětnou klapku** nainstalujte v horizontální poloze tak, aby směr toku odpadních vod proudil vždy ve směru ukazatele toku uvedeného na těle klapky (šipky). Klapku vždy instalujte vodorovně, spád je dán konstrukcí klapky. **Vertikální zpětnou klapku** instalujte pouze na svislých odpadních potrubích.
- **Zpětná klapka se v režimu ON (OPEN)** automaticky zavře vždy, když odpadní voda bude proudit proti obvyklému směru odtoku. Tím vzniká ochrana proti zpětnému vzduť za současné propustnosti klapky při odtoku. Zpětná klapka poskytuje ochranu také proti vniknutí hlodavců a zápachům z potrubí.
- **Zpětná klapka v režimu OFF (CLOSED)** pomocí manuální páky trvale uzavírá propustnost potrubí v obou směrech toku (zvlášť vhodné během delší dovolené nebo při rekonstrukci). Mezi krajními polohami pohybujte pákou přiměřenou silou (pocítíte-li při uzavírání klapky zvýšený odpor, proveďte údržbu klapky).
- **Údržbu zpětné klapky provádějte minimálně jednou za 6 měsíců nebo po intenzivním dešti.** Sundejte víko klapky a odstraňte zachycené nečistoty proudem vody. Po vyčištění a montáži víka dávejte pozor, aby gumové těsnění bylo správně usazeno. V případě nutnosti vyměňte poškozené díly klapky.

V 170328